IP Phone 設定步驟



首先要設定話機之網路參數(IP Address、Netmask、Default Gateway)。 建議設成固定 IP,以方便日後管理維護。 設定步驟如下:

 進入設定功能(手冊 P.22): 按「功能鍵」,再按「#」

● 按鍵說明:

- 進入網路設定:
 按數字鍵「6」,再按「確定鍵」
- 設定固定 IP: 按數字鍵「1」(General)->「確定鍵」->數字鍵「1」(Mode)->「確定鍵」->數字鍵「2」 (Static Assign)->「確定鍵」
- 4. 設定 IP Address、Netmask、Default Gateway 參數(操作按鍵順序如下): 數字鍵「1」(Static Setting)-> 「確定鍵」->數字鍵「1」(Host IP) ->「確定鍵」-> 打入要設的 IP Address-> 「確定鍵」->數字鍵「2」(Network Mask) ->「確定鍵」-> 打入要設的 NetMask->「確定鍵」->數字鍵「3」(Gateway IP) ->「確定鍵」-> 打入要設的 Default Gateway IP->「確定鍵」
- 5. 按「離開鍵」離開設定功能。

透過網頁設定 VoIP 參數:

- 1. 打開瀏覽器,並輸入 http://<話機的 IP Address>,例如: http://210.70.129.198
- 2. 點選「管理員帳戶」,預設密碼為 0000

IP SIP Phone 登入
○使用者帳戶
2015:
登入

3. 點選畫面左手邊之「SIP 設定」

Ð.	網路設定
÷ 🕤	SIP 設定
1	1 ct Dom-

如果話機位於 Private IP 環境,請將註冊時限改為 180 秒。如在 Public IP 環境,請設 1800
 秒。

	預設的註冊時限(秒)	1800
5. 點選畫面左手邊之「SIP 設定	こ こ 下之「1st Domain	□
	□ 🔄 SIP 設定	
	💿 1st Doma	in

6. 設定註冊帳號密碼等參數。

☑ 啓用			
SIP Server 認證			
認證帳戶	120110		
認證密碼	•••••		
	Digest認證時忽略qop 參數		
SIP Address-of-Record			
暱稱、別名、顯示名稱	120110		
協定	sip 🔽 sip		
帳戶名(xxx@isp.com)	120110@163.21.249.241		
□ 自動應答			
代理服務器	自動搜尋		
代理伺服器域名或地址			
傳輸方式	UDP		
UDP埠	5060		
TCP埠	5060		
註冊伺服器	指定不同的註冊伺服器		
註冊伺服器域名或地址	163.21.249.241		
傳輸方式	UDP 🔽		
UDP埠	5060		
TCP埠	5060		
修改			

勾選最上端的「啟用」。

在「認證帳戶」及「認證密碼」中輸入向市網中心申請之網路電話號碼與密碼。

在「暱稱、別名...」欄位中輸入申請之電話號碼。

「帳戶名....」欄位中輸入申請之電話號碼,後面跟著@163.21.249.241,<u>例如</u> 120110@163.21.249.241。

如話機位於合法 IP 網段(Public IP):

「代理服務器」請選『自動搜尋』。

- 「註冊伺服器」請選『指定不同的註冊伺服器』。
- 「註冊伺服器域名或地址」欄位請設 163.21.249.241。

☑ 啓用			
SIP Server 認證			
認證帳戶	120110		
認證密碼	••••		
	Digest認證時忽略qop 參數		
SIP Address-of-Record			
暱稱、別名、顯示名稱	120110		
協定	sip 💌 sip		
帳戶名(xxx@isp.com)	120110@163.21.249.241		
□自動應答			
代理服務器	指定外送的代理伺服器 💌		
代理伺服器域名或地址	163.21.249.241		
傳輸方式	UDP 🗾		
UDP埠	5070		
TCP埠	5060		
註冊伺服器	同代理伺服器		
註冊伺服器域名或地址	163.21.249.241		
傳輸方式	UDP 🔽		
UDP埠 5070			
TCP埠	5060		
修改			

如話機位於虛擬 IP 網段(Private IP):

「代理服務器」請選『指定外送的代理伺服器』。

「代理伺服器域名或地址」欄位請設 163.21.249.241。

「UDP埠」欄位:請設 5070。

「註冊伺服器」請選『同代理伺服器』。

最後請按「修改」儲存參數。

7. 設定語音封包傳送格式:

點選畫面左手邊「進階設定」下之「CODEC」。

🗆 🔄 進階設定	
CODEC	

設定畫面右手邊之「使用者偏好」。

CNG	使用者偏好		
	G.711U-64k	3	
	G.711A-64k	4	
	G.723.1-6.4k	2 🔹	
	G.729A-8k	優先使用 💌	
	G.723.1-5.3k	5	
每個RTP封包傳送的聲音長度(ms)	30(G723.1)/20(Others) 🔽		
RFC2833 Payload Type	101 🔽		
DTMF Relay by INFO			
修改			

將 G.729A 設為「優先使用」。 最後請按「修改」儲存參數。 附註: ●如以成功向 Server 註冊,話機面板上之 Registration 燈號會呈現綠燈。



●按面板上白色區域編號7之按鍵,可查詢話機設定之 IP Address、Netmask 等參數。 按話機最下面之『+-』按鍵可上下選擇,此按鍵亦可調整音量大小。



● 網路線請接在 LAN 埠, PC 埠可串接桌上的電腦。



● 其餘說明請參閱使用者手冊。